




PRODUCT NAME : Knob Hill VX 3-Light Outdoor Wall Lantern  
ITEM NUMBER: 40465CDSE



**Please consult a qualified electrician for hanging fixture and wiring.**

Light Source : 3 X E12 Candelabra 40W ( Not Included )

Made in China / Hecho en China / Fabrique en China

<b>Before Getting Started</b>	<b>Antes de comenzar</b>	<b>Avant de commencer</b>
Read the instructions carefully prior to assembling the product.	Lire attentivement les instructions avant d'assembler le produit.	Lea atentamente las instrucciones antes de ensamblar el producto.
When you open the package with a sharp tool like a cutter knife, be careful not to damage the components inside.	Lorsque vous ouvrez le paquet avec un outil pointu comme un couteau de coupe, veillez à ne pas endommager les composants à l'intérieur.	Cuando abra el paquete con una herramienta afilada como un cuchillo de corte, tenga cuidado de no dañar los componentes dentro.
Carefully remove all packaging materials and retain for future use.	Retire con cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.	Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour un usage ultérieur.
Keep all hardware parts and packaging out of reach of small children.	Conservez toutes les pièces matérielles et les emballages hors de portée des petits enfants.	Mantenga todas las piezas y embalajes de hardware fuera del alcance de los niños pequeños.
Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.	Choisissez une zone d'assemblage propre, de niveau et spacieuse. Évitez les surfaces dures qui pourraient endommager le produit.	Elija una zona de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite superficies duras que puedan dañar el producto.
Ensure that you have all required contents for complete assembly.	Assurez-vous que vous avez tous les contenus requis pour l'assemblage complet.	Asegúrese de que tiene todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to position the item.	Prenez soin de soulever. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous comptez positionner l'élément.	Tenga cuidado al levantar. Ensamble el producto cerca de donde tiene la intención de posicionar el artículo.
Do not over tighten the screws and bolts as this may damage the threads.	Ne serrez pas trop les vis et les boulons car cela pourrait endommager les filets.	No apriete excesivamente los tornillos y pernos, ya que esto puede dañar los hilos.
Do not let children play with this product.	No permita que los niños jueguen con este producto.	Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
 <b>Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children.</b>	 <b>¡Riesgo de sofocación! Mantenga los materiales de embalaje lejos de los niños.</b>	 <b>Risque d'asphyxie! Tenez tous les matériaux d'emballage à l'écart des enfants</b>

<b>Lamp Care Instructions</b>	<b>Instrucciones de lámparas</b>	<b>Entretien de la lampe</b>
Carefully read through the instruction sheet before assembly and using the product.	Lea cuidadosamente la hoja de instrucciones (si fue proporcionada) antes de armar y utilizar la lámpara.	Avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de la lampe, lisez attentivement le mode d'emploi.
Caution there is a risk of shock. Disconnect from power source before assembling or cleaning.	Peligro por descarga eléctrica. Desconecte la lámpara de la fuente de electricidad antes de armarla o limpiarla.	Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez la lampe de la prise électrique avant de procéder à l'assemblage ou au nettoyage de la lampe.
Switch off, unplug and allow bulb to cool before replacing bulb or cleaning.	Apáguela, desenchúfela y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla o limpiarla.	Avant de remplacer ou de nettoyer l'ampoule, éteignez et débranchez la lampe.
Only use the recommended bulb type and do not exceed the maximum wattage as it could cause fire.	Solo utilice el tipo de bombilla recomendado y no exceda la potencia eléctrica máxima ya que puede causar un incendio.	Afin d'éviter tout risque de feu, utilisez le type et la puissance d'ampoule recommandés.
Do not plug the product in if cord is torn or frayed.	No conecte la lámpara si el cable eléctrico está dañado o deshilachado.	Ne branchez pas la lampe si son cordon d'alimentation est déchiré ou effiloché.
 <b>For outdoor use, caulk around fixture with silicone sealant to prevent water intrusion. Leave a space at the bottom to allow moisture to escape.</b>	 <b>Para uso en exteriores, calafatear alrededor del accesorio con sellador de silicona para evitar la intrusión de agua. Deje un espacio en la parte inferior para permitir que la humedad escape.</b>	 <b>Pour une utilisation en extérieur, calfeutrer autour de l'appareil avec du mastic silicone pour empêcher l'infiltration d'eau. Laissez un espace au fond pour permettre à l'humidité de s'échapper.</b>









<b>Cleaning &amp; Maintenance</b>	<b>Limpieza y mantenimiento</b>	<b>Nettoyage et maintenance</b>
Apply a high quality car wax to the fixture regularly to protect from environmental factors that can damage the metal.	Aplique una cera de coche de alta calidad al accesorio regularmente para protegerlo de factores ambientales que pueden dañar el metal.	Aplique una cera de coche de alta calidad al accesorio regularmente para protegerlo de factores ambientales que pueden dañar el metal.
Clean with soft cloth and a mild detergent. DO not use abrasive cleaner.	Utilice un trapo limpio, suave y seco que no raye ni manche la superficie cuando quite el polvo.	Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
Periodically (every 90 days) make sure that the screws are fully tightened.	Periódicamente (cada 90 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.	Périodiquement (tous les 90 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.
Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.	La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.	Si le tissu subit une exposition prolongée aux sources de chaleur, il pourrait commencer à reluire, à roussir, à s'estomper ou même à se décolorer.


# EN Contents

Before getting started, ensure the package contains the following components:

Antes de comenzar, asegurese de que el paquete contenga los siguientes componentes:


Avant de commencer, assurez-vous qu le paquet contient les composants suivants:

<p>(A)</p>	 CAGE	<p>x1</p>	<p>(H)</p>	 BOTTOM FINIAL	<p>x1</p>
<p>(B)</p>	 MOUNTING PLATE	<p>x1</p>			
<p>(C)</p>	 #8-32 L25MM SCREW	<p>x2</p>			
<p>(D)</p>	 GLASS	<p>x1</p>			
<p>(E)</p>	 LOWER LAMP FRAME	<p>x1</p>			
<p>(F)</p>	 NIPPLE	<p>x1</p>			
<p>(G)</p>	 BOTTOM COVER	<p>x1</p>			




1.

---



2. Caulk around backplate where fixture meets the wall leave a hole at the bottom to allow water to escape.

---



3.